

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN ABET 5.0

Interfaz de usuario

Menús	<b>Página de inicio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Conteo de sintonizadores ATSC Activos</li> <li>•Conteo de sintonizadores de Radio Activos</li> <li>•Conteo de sintonizadores HDMI Activos</li> <li>•Conteo de archivos totales de inventario en base de datos</li> <li>•Mapa ubicado en la localización del servidor</li> </ul>
	<b>Sintonizadores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Fecha y hora del servidor</li> <li>•Lista de todas las tarjetas sintonizadoras</li> <li>•Separación de elementos por Tuner de tarjetas individuales</li> <li>•Separación de elementos por tipo de Tecnología</li> <li>•Selector de canales para sintonizar ATSC</li> <li>•Selector de frecuencias para sintonizar Radio FM</li> <li>•Selector de frecuencias para sintonizar Radio AM</li> <li>•Estado de tuner (Grabando o Detenido)</li> <li>•Botón para ver stream del sintonizador</li> <li>•Botón para comenzar a grabar el sintonizador</li> <li>•Botón para reiniciar el sintonizador</li> </ul>
	<b>Inventario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Listado general de los archivos de videos obtenidos de la digitalización</li> <li>•Filtrado por nombre</li> <li>•Filtrado por sintonizador</li> <li>•Filtrado por tipo de sintonizador</li> <li>•Filtrado por fecha</li> <li>•Filtrado por hora</li> <li>•Búsqueda por texto general</li> <li>•Ordenar por nombre</li> <li>•Ordenar por sintonizador</li> <li>•Ordenar por tipo de sintonizador</li> <li>•Ordenar por fecha</li> <li>•Ordenar por hora</li> <li>•Ordenar por duración</li> <li>•Botón para reproducir archivo</li> <li>•Botón para descargar archivo</li> <li>•Player web para la visualización del archivo de video</li> <li>•Player web para la visualización del audio de radio</li> <li>•Espectro de la onda de audio para grabaciones de radio FM</li> <li>•Espectro de la onda de audio para grabaciones de radio AM</li> <li>•Timestamp para audios provenientes de radio FM</li> <li>•Timestamp para audios provenientes de radio AM</li> <li>•Control de pausa de video</li> <li>•Control de reproducir video</li> <li>•Control de cambio de velocidad de video</li> <li>•Adelantar posición de tiempo de video por segundo</li> <li>•Adelantar posición de tiempo de video por minuto</li> <li>•Retroceder posición de tiempo de video por segundo</li> <li>•Retroceder posición de tiempo de video por minuto</li> <li>•Corte de fragmento de video personalizado</li> <li>•Generación de testigo con marca de agua y timestamp</li> <li>•Control de volumen</li> </ul>
	<b>Administrador de discos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Selección de ruta de archivos en alta</li> <li>•Selección de ruta de archivos en baja</li> <li>•Selección de ruta de archivos históricos</li> <li>•Tiempo en días para archivar en histórico</li> <li>•Botón para hacer un escaneo de canales de Televisión ATSC</li> <li>•Lista de canales actualmente detectados</li> </ul>
	<b>Configuraciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Entrada de dirección IP para la aceleración de archivos</li> <li>•Selector de ciudad en la que se encuentra el servidor</li> <li>•Mapa representativo de la localización actual</li> <li>•Listado de todas las tarjetas disponibles en el sistema</li> <li>•Listado de todas los tuners por tarjetas en el sistema</li> <li>•Botón para habilitar/deshabilitar el tuner individual</li> </ul>